

Modello **E110 EW**


Unità ventilante a parete con recuperatore di calore entalpico incorporato. Installazione orizzontale o verticale.

APPLICAZIONI

Ricambio dell'aria in ambienti domestici e commerciali (es. soggiorni, taverne, mansarde) è in grado di assicurare una continua estrazione dell'aria viziata e la contemporanea immissione di aria nuova.

Portata aria	110 m ³ /h
Involucro	ABS bianco
Presa/scarico aria	2 fori parete da 100 mm
Scambiatore	entalpico
Motore	230 V 50 Hz 9 velocità
Filtro	99% HEPA H12
Rumorosità a 3 mt	20 dB(A)
Consumo	25 W
Classe energetica	A+
Efficienza termica	90%
Peso	9 Kg

DIMENSIONI (mm)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L'unità è dotata di display, sensore interno di umidità e di qualità aria (VOC).

Come optional è possibile collegare un sensore esterno wi-fi per il rilevamento della concentrazione del gas RADON (SENSRAD).

- Involucro integrato con un telaio ABS senza giunzioni a prova di perdite
- Recupero di calore e umidità ad alta efficienza
- Non necessita di scarico condensa
- Attacchi canali posteriori e laterali
- Pressione positiva interna
- Ventilatori ad alta efficienza con motori DC
- Sensore umidità e VOC integrati
- Monitoraggio dell'indice di qualità dell'aria (AQI)
- Filtri: G3 + HEPA 99% (H12) in mandata, G3 in ripresa
- Allarme filtri sporchi
- Schermo LCD con modulo Wi Fi incluso, Telecomando e APP "SMART LIFE".

INSTALLAZIONE

Praticare nella parete esterna 2 fori da 100 mm. Utilizzare i tubi e griglie fornite insieme all'unità per l'installazione come da manuale allegato.


MANUTENZIONE

Per un corretto funzionamento dell'unità, si consiglia il lavaggio dei filtri primari G3/G4 e la pulizia del pacco di scambio almeno ogni 6 mesi. Sostituire i filtri quando segnalato dal sistema.

Apparecchiatura conforme al regolamento UE 1253/2014.



**INQUADRA IL QR E SCARICA LA SCHEDA
TECNICA OPPURE VISITA IL SITO
SIREONLINE.COM**



SCHERMO LCD

1. In alto a sinistra è indicato lo stato dei filtri.
2. In alto a sx è indicato il sensore di riferimento.
3. In alto al centro il valore rilevato dal sensore di riferimento.
4. In alto a dx la temperatura ambiente e sotto l'inserimento dello ionizzatore.
5. In basso a sx il livello del segnale wi-fi.
6. In basso al centro il livello della velocità e sotto il timer, funzione notturna e ricircolo.
7. Nella parte inferiore dello schermo l'indicatore di funzionamento.

REGOLAZIONI TRAMITE APP

- Cambio di velocità
- Indicazione di sostituzione del filtro
- Indicazione di allarme
- Temporizzatore per l'impostazione della velocità
- Programma settimanale
- Controllo Radon



SENSORE ESTERNO GAS RADON (A RICHIESTA)

L'utente può creare la scena in base ai cambiamenti di stato del dispositivo di rilevazione. Ad esempio, quando la concentrazione del Gas RADON è superiore o inferiore ad una determinata soglia, si può impostare l'aumento o la diminuzione della portata d'aria.